

Sada G 9815 kazeta

rukojeť plastová černá

Součásti:

 nůž na pečivo 8355 w-18
 nůž univerzální 8365 wsp-11
 nůž na zeleninu 8305 sp-8
 nůž na maso 8345-16


č. artiklu	název	Cena bez DPH
401030304800 A1	Sada G 9815 - 4 ks	955,- Kč

Porcovací sada G 9770

rukojeť plastová černá

Součásti:

9410 p-18, 8270-18



č. artiklu	název	Cena bez DPH
401030304745 A1	Sada G 9770 - 2 ks	1.490,- Kč

Pouzdro na nože G 8296 b
Součásti:

 8280-20, 8270-25,
 8264-18, 8240-10, 3100P-13,
 9410P-18, 9920-28
 7 sekcí


č. artiklu	název	Cena bez DPH
401030303715 A1	Pouzdro G 8296b - 7 ks	5.699,- Kč
401030303720 A1	Náhradní pouzdro	390,- Kč

Pouzdro na nože G 8294 b
Součásti:

 3100P-13, 8250SP, 8252, 8210P-28,
 8280-25, 8264-18, 8240-13, 8261VVP-25,
 8270-25, 9410P-18, 7900P-28, 9920-28
 12 sekcí


č. artiklu	název	Cena bez DPH
401030303695 A1	Pouzdro G 8294b-12 ks	7.970,- Kč

**Kuchařský kufr Chef G 8297 I
s dekorací sadou G 6810 b**

kufr Chef G 8297 - 470x340x170 mm

Součásti:

 9922-25, 7900 P-28, 8264-18 flexi,
 8270-25, 9410 P-18, 8280-25,
 8210 P-28, 9420 P-13, 8263-13,
 8240-13, 8243, 8251

dekorací sada G 6810 - 7 dílů

dekorací sada G 6810



č. artiklu	název	Cena bez DPH
401030303721 A1	Kufr a dek.sada 19 ks	17.490,- Kč